

## NOTICE DE MONTAGE PNEUS PLEINS INCREVABLES GREENTYRE



Mesurer la largeur intérieure de votre jante et choisir le pneu increvable adapté  
(le pneu photographié est un SPRINT 700x23 monté sur une jante de largeur intérieure 15 mm).

Lier le pneu à la jante à l'aide d'une sangle.

Insérer le talon du pneu increvable entre les 2 crochets de la jante surenviron la moitié de la circonférence de la roue.

Si le talon ne rentre pas dans la jante (cas des pneus route), insérer un seul côté.



Insérer la partie la plus large de la spatule entre le pneu et la jante



Faire levier avec la spatule et faites glisser le pneu dans la jante



Immobilisez le pneu increvable à l'aide de votre main libre



Au fur et à mesure de l'avancement du montage, le pneu increvable est davantage tendu. La position verticale de la roue vous permet de la maintenir en utilisant vos pieds comme points d'appui



Si nécessaire (pneus route), repousser le talon du pneu entre les crochets de la jante en utilisant la spatule



Votre pneu est monté.  
Bonne route avec Greentyre